



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:  
Kit Parafuso Fixador Para Para Vaso Sanitário

Referência	Material	Rosca	Observação
100542-21	Latão	7/32" x 70 mm	Bucha nº 8
100544-21	Latão	1/4" x 80 mm	Bucha nº 10

Embalagem		
Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
43g	6x18 cm	Selovac
43g	6x18 cm	Selovac





1 - Marque, no piso, os pontos de furação para os parafusos do vaso inserindo um lápis ou marcador nos furos da base do vaso, riscando o piso.

2 - Depois de marcar os pontos de fixação do vaso, retire o vaso do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos de fixação. Cuidado para os furos não ficarem inclinados.

3 - Reponha o vaso com o anel de vedação instalado na posição sobre a boca do esgoto e pressione-o contra o piso para obter vedação. Coloque os parafusos de fixação nos furos da base do vaso e aperte-os firmemente.

VISTA DO PRODUTO APLICADO.





[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)  
[www.facebook.com/canalblukit](https://www.facebook.com/canalblukit)

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC  
CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800