



Medidas em milímetros (mm)

**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**

OBTURADOR PARA MECANISMO DE SAÍDA COM REGULAGEM DE VAZÃO MODELOS BLUKIT E ASTRA\*

Acompanha corrente plástica

Ciclos de garantia: 15.000

Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340283	Elastômeros, Silicone e Plásticos de Engenharia





Conecte o obturador no mecanismo de saída.  
*Conecte la corriente en el dispositivo de salida.*



Ligue a corrente no botão acionador.  
*Ligue la cadena en el botón accionador.*



Ou ligue a corrente à haste do castelo acionador.  
*O ligue la cadena en la asta del castillo accionador.*



Quanto mais próximo o furo lateral estiver do número 1, menor a quantidade de água gasta e mais rápido o fechamento.  
*Cuanto más cerca el orificio lateral estuviere del número 1, menor la cantidad de agua gastada y más rápido el cierre.*



Quanto mais próximo o furo lateral estiver do número 10, maior a quantidade de água gasta e mais lento o fechamento.  
*Cuanto más cerca el orificio lateral estuviere del número 10, mayor la cantidad de agua gastada y más lento el cierre.*



10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

15%  
DE  
ECONOMIA

Imagem meramente ilustrativa.

FUNCIÓNAMENTO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 [www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)

 [facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)

 [youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)