


Medidas em milímetros (mm)



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO MODELO ART

Classe de pressão: 5 a 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60°

Referência	Material	Acabamento	Modelo
190417	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	ART






PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Botão	100209	1
Alavanca	191942	2
Cap para porca	191941	3
Mecanismo	307106	4
Corpo	191939	5
Arejador	100603	6
Bica	190737	7
Canopla	-	8
Suporte para fixação	-	9
Ligação flexível	251003	10
Porca do mecanismo	191974	11
Kit acabamento	191990	1+2+3

Imagem meramente ilustrativa.


COMPOSIÇÃO BÁSICA.

1. arejador - liga de cobre
aierador - aleación de cobre
2. misturador - liga de cobre
mezclador - aleación de cobre
3. vedante - elastômeros
sello - elastómeros
4. suporte de fixação - liga de cobre e plásticos de engenharia
soporte de fijación - aleación de cobre y plásticos de ingeniería
5. ligação flexível rosca 1/2" x M10 - aço inoxidável AISI 304
conexión flexible rosca 1/2" x M10 - acero inoxidable AISI 304
6. niple - liga de cobre
niple - aleación de cobre




Blukit

Imagem meramente ilustrativa.




CURVA DE VAZÃO.





Feche o registro geral.
Cierre la llave de paso.




🔥 **ÁGUA QUENTE:** indicada pela marca vermelha à direita do volante.

AGUA CALIENTE: marcada por el color rojo a la derecha del botón indicador de temperatura.

★ **ÁGUA FRIA:** indicada pela marca azul posicionada à esquerda do volante.

AGUA FRÍA: marcada por el color azul a la izquierda del botón indicador de temperatura.



O diâmetro do furo da mesa da pia poderá variar de 38 mm à 40 mm.
El diámetro del orificio de la mesa del lavabo podrá ser entre 38 mm a 40 mm.



Rosqueie as ligações flexíveis nas entradas de água do misturador utilizando somente as mãos.

Enrosque las conexiones flexibles en las entradas de agua del mezclador usando solamente las manos.


🚫 **Não aplique fita veda rosca ou use ferramentas para apertar as conexões dos flexíveis.**

No aplicar cinta de sellado o herramientas para ajustar las conexiones de los flexibles.



Passe as ligações flexíveis pelo niple de fixação e pelo vedante do misturador.
Pase las conexiones flexibles a través del niple de fijación y del anillo de junta del mezclador.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Rosqueie o nípote de fixação na base do misturador e posicione-o, junto com o vedante, na mesa.
Enrosque el nípote de fijación en la base del mezclador y posiciónelo, junto con el anillo de junta, en la mesa.



Abra o registro geral.
Abra la llave de paso.




Fixe a base do misturador girando a porca de fixação até que ela esteja firmemente apertada.
Ajuste a la base del mezclador tornando la tuerca de fijación hasta que esté firmemente apretada.




ATENÇÃO: Para evitar o tencionamento da ligação flexível e possíveis vazamentos ou ruptura, não desloque a torneira ou a mesa da pia após a conclusão da instalação.

ATENCIÓN: Para evitar tensión en la conexión flexible y posibles fugas o rupturas, no mueva la mesa del lavabo luego haber terminado la instalación.



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** em uma das extremidades dos nípates de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior. Rosque-os nas tomadas d'água na parede e, a seguir, rosque as extremidades fêmeas das ligações flexíveis nos nípates.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta de sellado Blukit de 12 mm en uno de los extremos de los nípates, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior. Enrósquelos en las entradas de agua de la pared, enseguida enrosque los extremos hembra de las conexiones flexibles en los nípates.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



FUNCIONAMENTO.

Blukit



VISTA DE APLICAÇÃO.

Blukit



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)